

### Sistema de home theater

Entrada de vídeo componente

Sistema de home theater

TV

OU

HDMI

Sistema de home theater

TV

### Jogos/Câmera/Fones de ouvido

Audio/Video composto (LADO)

Jogos/Câmera

TV

OU

S-VIDEO

Jogos/Câmera

TV

### Computador

VGA

Computador

TV

OU

HDMI

Computador

TV

### Sistema de áudio externo

Áudio composto

Sistema de áudio externo

TV

### Gerenciamento de cabos

HDMI

Jogos/Câmera

TV

OU

S-VIDEO

Jogos/Câmera

TV

### 3 Usufruir

Usufruir

### Aparelhos HD

HDMI

Aparelhos HD/OVD

TV

### Fones de ouvido

Fones de ouvido

Fones de ouvido

## Guia Rápido

- Configuração
- Conectar
- Usufruir

PHILIPS

www.philips.com

© 2005 Philips Electronics NV. All rights reserved.

Trademarks are the property of Philips Electronics NV or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips

## 1 Configuração

### Montar

A x 2

B

C

D

\* 26PFL5322

### Conexão básica

Cabo de alimentação

Antena / Cabo

Cabo

Sim

Standby

Não

### Localizando os conectores do TV

## 2 Conectar

### Decodificador de TV a cabo ou satélite

S-VIDEO

Decodificador de TV a cabo ou satélite

TV

OU

Entrada de vídeo componente

Decodificador de TV a cabo ou satélite

TV

OU

HDMI

Decodificador de TV a cabo ou satélite

TV

### DVD player ou gravador de DVD

Entrada de vídeo componente

DVD player ou gravador de DVD

TV

OU

HDMI

DVD player ou gravador de DVD

TV

### Videocassete

Audio/Video composto

Videocassete

TV

OU

S-VIDEO

Videocassete

TV